

## Montageanleitung starrer Adapter Mercedes Benz Sprinter / VW LT 2 für SPORTSCRAFT - Sitze

### Art.Nr.: 33 73 112

Den Original-Sitz mit den Gleitschienen vom Sitzkasten abschrauben. Jetzt die Gleitschienen vom Sitz abschrauben. Der starre Adapter wird mit den Originalschrauben auf den Original-Gleitschienen montiert (auf die Spurweite von 380mm achten).

Vor der Montage des Sitzes auf den Adapter muss der Gurtschlosshaltebügel mit den beigelegten Schrauben (Pos. 4) und Scheiben (Pos. 5) am hinteren Ende des Adapters entsprechend Fahrer- oder Beifahrerseite montiert werden.

Den SPORTSCRAFT – Sitz auf den Adapter aufsetzen, beigelegte Schrauben (Pos. 1) mit Beilagscheiben (Pos. 2) von unten durch den Adapter stecken und verschrauben. Das Gurtende vom Orig.-Sitz abschrauben und unten seitlich am Orig.-Sitzkasten, in der dafür vorgesehenen Bohrung, mit beigelegter Mutter (Pos. 3) (wahlweise ist ein Gewinde im Orig.-Sockel schon vorhanden) und Orig.-Schraube anschrauben. Das Gurtschloss vom Orig.-Sitz abschrauben und mit Orig.-Schraube an den Gurtschlosshaltebügel schrauben.

Pos. 1	4x Inbusschraube DIN 912 M8x25
Pos. 2	4x Scheibe DIN 125 A 8.4
Pos. 3	1x Mutter 7/16" UNF
Pos. 4	2x Inbusschraube DIN 912 M10x20 10.9
Pos. 5	2x Scheibe DIN 125 A 10.5