




Návod satelitní vyhledávač Maxview




- A – LED kontrolka aktivity
- B – Počet LED určuje sílu signálu, více LED = lepší signál
- C – Regulace pro citlivé nastavení antény,
- D – připojení satelitu, TV signál neprochází při připojení, vyhledávač je nutno odpojit.
- E – připojení satelitního receiveru




1 Nastavte elevaci paraboly na správný úhel, pro usnadnění, úhly by měly být dostupné v seznamech družic.



2 Otočte parabolu jihovýchodním směrem na družici, kterou plánujete zaměřit. (Můžete použít satelitní kompas) Otáčejte pomalu parabolou, dokud se nezvze bzučení vyhledávače. S nárůstem signálu je tón vyšší a svítí více LED. Otáčejte parabolou, až bude tón nejvyšší. Pak je nutno na receiveru vyzkoušet, jestli jste našli tu správnou družici. Pokud ne, hledání opakujte. Pokud jste nastavili správně, pokračujte krokem 3



3 Jemné nastavení – otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček, a dokončete jemné nastavení. Při nastavování pokračuje zvukový signál, snažte se o jeho zvyšování a svítí LEDky. Nerozsvítí li se všechny LED, opakujte nastavování.



4 Pro optimální příjem můžete doladit elevaci. Po nastavení dotáhněte šrouby, aby se nezměnila pozice antény a odpojte vyhledávač