


# Montageanleitung Moca-Hubmatic

Für Fahrzeuge mit Längsträgerrahmen, an dem der Winkel zur Aufnahme der Stütze seitlich mit beiliegendem Befestigungsmaterial angeschraubt werden kann.  
Abb. Rückseite



Beim Rechtsdrehen der Antriebswelle schwenkt die Stütze von der Ruhe- auf die Stand- und Stützposition.

Vor dem **Weiterfahren** Stütze durch Linksdrehen in ihre Ruheposition zurückstellen.



**Kraftaufwand an der Kurbel:**

- leicht      20 Nm = 500 kg Hubkraft
- stark        25 Nm = 700 kg Hubkraft
- übermässig 30 Nm = 800 kg Hubkraft  
kann zur Beschädigung führen

**nur mit Originalkurbel betätigen**

bei Betätigung mit Akkuschauber  
max. Drehmoment 25 Nm

rechts dargestellt, links spiegelbildlich

**Wartung:**  
Bei starker Verschmutzung reinigen.  
Bewegliche Teile ölen oder fetten.

